

HURTIGREFERANSE

PROGRAMMERING AV APPARATET

	AKTIVERE	DEAKTIVERE
Bestille varsling	# 7 1 + HH:MM (HH:MM = 4 siffer klokkeslett)	# 7 1 + 9
Programmere en linjetast	☺ Meny + 5 + ☺ L1 - L6 du vil programmere + ønsket nummer + neste linjetast eller + ☺ Meny + C <i>NB! Du må ha minst 3 linjetaster fri for at apparatet skal fungere tilfredsstillende.</i>	☺ Meny + 5 ☺ L1 - L6 du vil slette + ☺ + ☺ Meny + C
Endre passord	# 7 9 + gammelt passord + nytt passord	
Sperre apparatet	# 7 8	# 7 8 + passord
Ut av huntgruppe	# 6 8	# 6 8
Alternativ sentralbord	# 6 7	# 6 7
Velge type ringelyd	☺ Meny + 2 + ☺ for ønsket melodi + C	
Velge volum på ringelyd	☺ Meny + 2 + ☺ eller ☺ for ønsket volum + C	
Velge høyttalende volum	☺ Meny + 3 + ☺ eller ☺ for ønsket volum + C	

HURTIGREFERANSE

SENTRALBORD TJENESTER

Aktivere sentralbord	# 6 7
Deaktivere sentralbord	# 6 7 + #
Nattstille sentralen	# 6 7 + nummer som skal være nattefon (vent på tone) + C, eller + * for å bekrefte eller + 0 for å endre
Overprøve «ikke forstyr»	3
Tredjeparts viderekopling	# 6 5 * + nummeret som viderekoples + nummeret det skal viderekoples til + passord
Opphev tredjeparts viderekopling	# 6 6 + nummeret som er viderekoplet + passord
Sjekk alarm	☺ Meny + 9

Importør:

Telefonselskapet

Tollbugata 51, Postboks 505 Brakerøya, 3002 Drammen
Telefon: 32 24 54 90, Telefaks: 32 24 54 60
www.telefonselskapet.no

HURTIGREFERANSE



R9.0

DIALOG 4222
Office
for TELCOM EUROPE

 **Telefonselskapet**

HURTIGREFERANSE

INTEGRERT VEIVISER

☰ Meny + 6
+ bla videre med ☰»

AVSLUTTE MENY ELLER SAMTALE

C

BRUK AV APPARATETS HØYTTALER

Ring høytalende	Slå nr. og vent på svar
Svar høytalende	Trykk ☰ L1 - L6 (den lampen som blinker)
Bytte til høytalende	☰ + ☰ innen 5 sek.
Aktiver/deaktiver medhør	☰
Aktiver/deaktiver mikrofonsperre	☰
Programmere hodesett Hodesett/håndsett	C + * + 1 (samtidig) + L3 (skal lyse fast) ☰ (eller L6 for eldre enn R6.1 versjoner)

RINGE

Navnesøk	☰ Meny + 0 + første bokstav i navnet (Æ, Ø, Å er under 0) + * + (-/+ for å bla i navn) + * når du ser navnet
Sentralbordet	9
Eksterne nummer	0 + eksternt nummer
Kortnummer	# 2 + kortnummeret
Reperer siste eksterne nummer	# 1 1
Bruke en programmert linjetast	☰ L1 - L6 programmert med nummer
Hente ditt eget apparats rettigheter på et annet apparat	# 7 5 + ditt apparat nummer + passord + C + 0 + nummeret
Automatisk tilbakeringing	1 + ☰ (hvis opptatt eller ikke svar)
Innlytting	3 (hvis opptatt)
Høytalende anrop	3 (når det ringer)
Fellesanrop/calling	Slå tjenestekoden for gruppen (kontakt system ansvarlig)

MOTTA SAMTALE

Pickup	# 1 3 + nummer på apparatet som ringer
Pickup i en hunt-gruppe	# 1 4
Pickup av sentralbord (eksterne)	# 1 5
Pickup uten svar (hent ringing)	Kode + ☰ Meny + nummer til apparatet det ringer (kontakt systemansvarlig)
Åpne dør	☰ Meny + 5

I SAMTALE

Regulere lydvoluum	☰ eller ☰
Se status på vilkårlig linjetast	☰ Meny + ☰ L1 - L6 (blinkende linjetast)
Sette samtale på hold	☰ L1 - L6 (linjetasten som lyser fast) Samtale tas tilbake ved å taste samme linjetast.
Spørreanrop	Slå nummer direkte
Megle	☰ L1 - L6 (blinkende linjetast)
Konferanse	Spørreanrop + ☰ Meny + 3
Overføre	Slå nummeret du vil overføre til + ☰ Overføre (Når det ringer eller når du får svar)
Parkere med kode	1 0 + Kode (00 - 99) etter eget ønske
Hente en parkert samtale	1 0 + koden du parkerte med
Aktivere toner (DTMF)	Tast * når du får svar
Bytte forbindelse (fra IP til ISDN)	☰ Meny + 7
Ta opp samtale	Tast #

MELDINGER OG ANROPERE

Se hvem som har ringt deg	☰ Meny + 1 + ☰» for neste anroper, eller ☰ for å slette, eller ☰ L1-L6 for å ringe eller C for å avslutte
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEREKOPLING

	AKTIVERE	DEAKTIVERE
Direkte viderekopling	# 6 1 + nummer du viderekopler til + # + C	☰ Viderekople
Viderekopling ved ikke svar	# 6 2 + nummer du viderekopler til + # + C	☰ Viderekople
Viderekopling ved opptatt	# 6 3 + nummer du viderekopler til + # + C	☰ Viderekople
Viderekopling kombinasjon (opptatt + ikke svar)	# 6 9 + nummer du viderekopler til + # + C	☰ Viderekople
Viderekopling "ikke forstyr"	# 6 4	☰ Viderekople
Viderekopling til melding	# 6 1 + ☰ Meny + 2 + ☰» + * + gjør meldingen komplett + * + C	☰ Viderekople
Tredjeparts viderekopling	# 6 5 * + nummer som skal viderekoples + nummer du viderekopler til + # + passord + C	☰ Viderekople (på apparat som er viderekoplet)
Videresende anrop uten å svare	Kode + mottakers nummer.	

PROGRAMMERE VIDEREKOPPE-TASTEN

	AKTIVERE	DEAKTIVERE
Velge type viderekopling	☰ Meny + 4 + tast den koden du ønsker å bruke (# 61, # 62...) + et fast nummer dersom du ønsker + ☰ Meny + C	Velg en annen fast viderekopling
Aktivere fast viderekopling	☰ Viderekople	☰ Viderekople