

## HURTIGREFERANSE

### PROGRAMMERING AV APPARATET

	AKTIVERE	DEAKTIVERE
<b>Bestille varsling</b>	# 7 1 + HH:MM (HH:MM = 4 siffer klokkeslett)	# 7 1 + 9
<b>Programmerbare taster og linjetaster</b>	☺ Meny + ☺» + "LINJERTASTER" + velg ☺ du vil programmere + ønsket nummer + "BEKREFT" + C <i>NB! Du må ha minst 3 linjetaster fri for at apparatet skal fungere tilfredsstillende.</i>	☺ Meny + ☺» + "LINJERTASTER" + velg ☺ du vil slette + "SLETT"
<b>Endre passord</b>	# 7 9 + gammelt passord + nytt passord	
<b>Sperre apparatet</b>	☺ Meny + "SPERRET"	☺ Meny + "SPERRET" + passord
<b>Ut av huntgruppe</b>	☺ Meny + "GRUPPE"	☺ Meny + "GRUPPE"
<b>Alternativt sentralbord</b>	☺ Meny + "ALT SENT"	☺ Meny + "ALT SENT"
<b>Velge ringelyd og hands-free volum</b>	☺ Meny + "RING+VOL" (Bruk ☺» for å velge mellom ringelyd og volum)	
<b>Velge enveis eller toveis paging (Standard er toveis)</b>	☺ Meny + ☺» + "PAGING" + "ENDRE" + C	

## HURTIGREFERANSE

### SENTRALBORD TJENESTER

<b>Aktivere sentralbord</b>	☺ Meny + "ALT_SENT"
<b>Deaktivere sentralbord</b>	☺ Meny + "ALT_SENT" + "INGEN_NT"
<b>Nattstille sentralen</b>	Meny + "ALT_SENT" + nummer som skal være nattefon + # + C
<b>Overprøve "Ikke forstyr"</b>	"OVERPRØV"
<b>Tredjeparts viderekopling</b>	☺ Meny + "VIDKOPL" + ☺» + "TREDJE" + nummer som viderekoples + velg type viderekopling + nummer det skal viderekoples til + passord
<b>Endre dato og tid</b>	☺ Meny + ☺» + "ADMIN" + passord + "TID" + riktig dato og tid + "BEKREFT"
<b>Programmere inn kortnummer</b>	☺ Meny + ☺» + "ADMIN" + passord + "KORTNUMM" + nummeret på lista (00-36) + selve kortnummeret + eksternt nummer + "FLYTT" tre ganger + tast inn navn fra satelitt + "BEKREFT" eller "NESTE"
<b>Endre passord til standard 1234 for et apparat</b>	☺ Meny + ☺» + "ADMIN" + passord + ☺» + "PASSWORD" + apparatets nummer + "BEKREFT"
<b>Tillate pickup av hovednummer umiddelbart</b>	☺ Meny + ☺» + "PIC_SENT" (aktiv tillater umiddelbar pickup)
<b>Se hva andre har ringt for</b>	☺ Meny + ☺» + "ADMIN" + passord + "I.KOST" eller "E.KOST"
<b>Sjekk alarm</b>	☺» + ☺» + ☺» + "ALARM"

#### Importør:

### Telefonselskapet

Tollbugata 51, Postboks 505 Brakerøya, 3002 Drammen  
Telefon: 32 24 54 90, Telefaks: 32 24 54 60  
www.telefonselskapet.no

## HURTIGREFERANSE



R9.0

DIALOG 4223  
Professional  
for TELCOM EUROPE

 **Telefonselskapet**

## HURTIGREFERANSE

### INTEGRERT VEIVISER

Meny +   
+ + "PREFIKS"

### AVSLUTTE MENY ELLER SAMTALE

C

### BRUK AV APPARATETS HØYTTALER

#### Ringe høyttalende

Slå nummeret og vent på svar

#### Svare høyttalende

Trykk L1 - L8  
(den lampen som blinker)

#### Bytte til høyttalende

+ innen 5 sekunder

#### Aktiver/deaktiver medhør

#### Aktiver/deaktiver mikrofonsperre

#### Programmere hodesett Hodesett/håndsett

C + + (samtidig) + L3 (skal lyse fast)  
 (eller R8 for eldre enn R6.1 versjoner)

### RINGE

#### Navnesøk

«NAVN»  
+ tast første bokstav i navnet  
(Æ, Ø, Å er under 0)  
+ (-/+ for å bla i navn)  
+ trykk riktig softkey  
når du ser navnet i displayet

#### Sentralbordet

#### Eksterne nummer

+ eksternt nummer

#### Kortnummer

+ kortnummeret

#### Repetere siste eksterne nummer

"REPETER"

#### Ringe med ett tastetrykk (Linje- og prog. taster)

med nummeret til den du vil snakke med

#### Midlertidig unngå beep og innlytting

+ "BESKYTT"  
+ nummeret du vil ringe

#### Hente ditt eget apparats rettigheter på et annet apparat

+ "SIGN-ON"  
+ ditt apparat nummer + passord  
+ C + + eksternt nummer

#### Automatisk tilbakeringing

"RING\_TILB" +   
(hvis opptatt eller ikke svar)

#### Innlytting

"INNLYTT" (hvis opptatt)

#### Høyttalende anrop

"PAGING" (når det ringer)

#### Fellesanrop/calling

Slå tjenestekoden for gruppen  
(kontakt systemansvarlig)

### MOTTA SAMTALE

#### Pickup

"PICKUP" + nummer på apparatet  
som ringer

#### Pickup i en hunt-gruppe

"PICKUP" + "Hoved\_GR" for hoved gruppe  
"SEK\_GR" for sekundær gruppe

#### Pickup av sentralbord (eksterne)

"PICKUP" + "SENT\_BORD"

#### Pickup uten svar (hent ringing)

"PICKUP" + "HENT" + nummer til  
apparatet det ringer hos

#### Åpne dør

+ "ÅPNE\_DØR"

### I SAMTALE

#### Regulere lydvolum

eller

#### Se status på vilkårlig linjetast

Meny  
+ L1-L8 (blinkende linjetast)

#### Sette samtale på hold

L1 - L8 (linjetasten som lyser fast)  
Samtale tas tilbake ved å taste samme  
linjetast.

#### Spørreanrop

Slå nummer direkte

#### Megle

L1 - L8 (blinkende linjetast)

#### Konferanse

Spørreanrop + "KONFERANS"

#### Overføre

Slå nummeret du vil overføre til  
+ Overføre  
(Når det ringer - eller du får svar)

#### Parkere med kode

"PARKERE" + kode (00-99) etter  
eget ønske + C

#### Hente en parkert samtale

"PARKHENT" + koden du  
parkerte med

#### Aktivere toner (DTMF)

Tast \* når du får svar

#### Bytte forbindelse (fra IP til ISDN)

+ "IP--> ISDN"

#### Ta opp samtale

+ + "Record"

### MELDINGER OG ANROPERE

#### Se hvem som har ringt

"ANROPERE"

### VIDEREKOPLING

#### Aktivere viderekopling

**AKTIVERE**  
 Meny  
+ "VIDKOPL" +  
+ velg den typen  
viderekopling du ønsker  
+ nummeret du videre-  
kople til + "BEKREFT"

**DEAKTIVERE**  
 Viderekople

#### Tredjeparts viderekopling

Meny  
+ "VIDKOPL" +  
+ +  
+ "TREDJE"  
+ nummeret som  
viderekoples + velg  
type viderekopling  
+ nummeret du  
viderekopler til  
+ passord

Viderekople  
(på apparatet som er  
viderekoplet)

#### Velge type fast viderekopling

Meny  
+ +  
+ "FAST VK"  
+ velg den type  
viderekopling du ønsker  
+ nummeret du  
viderekopler til  
+ "BEKREFT"

Velg en annen  
fast viderekopling

#### Aktivere fast viderekopling

Viderekople

Viderekople

#### Videresende anrop uten å svare

Kode + mottakers nr. (Kontakt systemansvarlig)