

Dialog 4425 IP Vision

IP telefon for Telcom Europe

Hurtigreferanse

Revisjon 8.1 mai 2007



 **Telefonselskapet**

Copyright © 2007

Innholdsfortegnelse

Logg på / Logg av	3
Forklaring til tastene på apparatet	3
Svare / avslutte anrop	4
Utgående anrop	4
Ved opptatt eller ikke svar	4
Under samtale.....	5
Viderekople	5
Inn/ut som alternativ sentralbord	6
Inn/ut huntgruppe.....	6
Plukke opp andre samtaler (pick up)	6
Bruk av hodesett	7
Volum kontroll	7
Samtale liste	8
Diverse innstillinger.....	9
Programmerbare taster.....	10
Web server.....	11

Dette dokumentet utgis av Telefonselskapet AS uten videre ansvarsforpliktelse. Forbedringer og endringer på grunn av trykkfeil eller ufullstendig informasjon kan foretas av Telefonselskapet AS når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av dokumentet. Kommentarer til dokumentet med ønsker om endringer evt. retting av feil mottas med takk.

Copyright © 2007 Telefonselskapet as
Tollbugata 51
3044 Drammen
Tlf. : 32245470
Faks:32245460
kundemottak@telefonselskapet.no

Logg på / Logg av

Dersom displayet viser ditt internt nummer:

Trykk **Logg på** + *passord* + **Logg på**
(Standard passord er: 1234)

Dersom displayet viser annet nummer:

Legg inn *ditt internt nummer* + **Logg på** + *passord* + **Logg på**

Logg av

Trykk **Logg av** + **Ja**

Endring av passord:

Slå #79 + gammelt passord + nytt 4-sifret passord + **Ring**

Forklaring til tastene på apparatet



Navigeringstaster



Soft key (Funksjonstast)



Avslutte



Hodesett



Høytaler



Programmerbartast






Mute



Volum

Svare / avslutte anrop

Svare	Løft av røret 
Stille ringing	Trykk  mens det ringer.
Avslutte	Legg på 


Utgående anrop

Intern anrop	<i>Intern nummer</i> + Ring + 
Ekstern anrop	0 + <i>eksternt nummer</i> + Ring + 
Repetér sist slått ekstern nummer	#11+ Ring + 
Ring fra anroper liste	Trykk Tapt + bla opp/ned + Ring + 
Ring fra telefonboka	Velg Tilbok + Ring navn (angi navn eller trykk Søk) + bla i listen + Ring + Ring
Ring fra direktevalgstaster	Trykk Rx + Ring + 
Høytalende anrop	(0) + <i>nummeret</i> + Ring

Ved opptatt eller ikke svar

Automatisk tilbakeringing	Trykk RING_TILB + 
---------------------------	--

Under samtale

Spørreanrop	Trykk Spørreanrop ☎ + Nummer til 3. part + Ring
Megling	Trykk Lx ☎ (lampen som blinker hurtig) For å avslutte med den du er i samtale med, trykk ☎
Overføre	Trykk Spørre anrop ☎ + Nummer til 3. part + Overføre + Ring + ☎
Konferanse	Trykk Spørreanrop ☎ + Nummer til 3. part + Ring (vente på svar) + KONFERANSE
Mute: på/av	Trykk 
Sende toner (DTMF)	Tast inn * (stjerne) for å aktivere siffersending
Samtaleopptak (Opptaket blir sendt til deg via e-post)*	Trykk Record

* Krever at telefonsystemet er integrert mot e-post systemet deres. Ta kontakt med telefonansvarlig.

Viderekople

Direkte	#61 + (0) + Nummer + # + Ring
Ved ikke-svar	#62 + (0) + Nummer + # + Ring
Ved opptatt	#63 + (0) + Nummer + # + Ring
Ved ikke-svar eller opptatt	#69 + (0) + Nummer + # + Ring
Ikke-forstyrr	#64 + Ring
Oppheve viderekopling	#60 + Ring (Eller trykk på Viderekople tasten)

Inn/ut som alternativ sentralbord

Melde seg inn
som alternativ
sentralbord #67 + **Ring**


Melde seg ut
som alternativ
sentralbord #67 + **Ring**


Inn/ut huntgruppe

Melde seg inn i
primære
huntgruppen #68 + **Ring**









Melde seg
midlertidig ut av
primære
huntgruppen #68 + **Ring**

Plukke opp andre samtaler (pick up)


Hente fra annet
apparat som
ringer #13 + *intern nummer* + **Ring** + 

Hente fra
apparat innen
samme
huntgruppe #14 + *intern nummer* + **Ring** + 

Bruk av hodesett

Aktiver hodesett	Hold ned  tasten i minst 4s. Du vil høre en kort ringelyd når tjenesten er aktivert.
Deaktivere hodesett modus	Hold ned  tasten i minst 4s. Du vil høre en kort ringelyd når tjenesten er deaktivert.
Svare anrop	Trykk på Lx (tasten som blinker) eller  tasten.
Avslutte samtale	
Utgående anrop	Tast inn nummeret du ønsker å ringe + Ring
Bytte fra hodesett til håndsett	
Bytte fra håndsett til hodesett	Trykk på  + 
Hodesett volum	Trykk på 

Volum kontroll

Stille ringing:	 (Mute tasten vil lyse)
Ringevolum:	
Håndsett eller høyttaler volum:	 (under samtale)

Samtale liste

Apparatet kan lagre inntil 50 anrop. Disse kan være både besvarte, ubesvart, innkommende og utgående anrop.

Sjekke anroper liste	Flytt markøren til SamtListe ved å trykke på venstre pil (←)
Bla i listen	Trykk Opp / Ned etter at du har trykket Tapt tasten
Ringe ut fra listen	Flytt rammen til nummeret du ønsker å ringe til, og velg Ring .
Lagre nummer	Flytt rammen til nummeret du ønsker å lagre, og velg mer... + Tilf. i Tlfbok
Slette fra listen	Flytt rammen til nummeret du vil slette, og velg mer... + Slett
Avslutte	Avslutt eller ☎ tasten

Følgende ikoner benyttes:



Innkommende tapt anrop, ikke lest



Innkommende tapt anrop, lest.



Innkommende besvart anrop



Utgående anrop



Status på hvor markøren står

NB: Dersom det er tapt anrop som også ikke er lest, vil displayet vise **Tapt**.

Diverse innstillinger

Flytt markøren til **Innstillinger** ved å trykke venstre pil (←). Du vil få en meny der du kan tilpasse diverse funksjoner.

Du kan bruke **Opp / Ned** tastene for å bla opp/ned i menyen.
Bruk **Velg** for å velge funksjonen du ønsker å endre
Lagre tasten brukes for å lagre endringene du har gjort
Annuller tasten brukes for å slette eller avslutte menyen
Avslutt tasten brukes for å gå ut av menyen.

Under menyen **Innstillinger** finner du følgende

Programmerbar taster	For å programmere tastene for direktevalg
Ringtone	For å endre ringelyd:
Tid og dato	For å legge dato og klokkeslett
Språk	For å endre språket i displayet
Tegnerutekontrast	For å endre kontrasten i displayet
Avloggingsrestriksjoner	(ikke i bruke pr i dag)
Valgfri enhet	(ikke i bruke pr i dag)
Hørevolum	For å endre hørevolumet
Nettverk*	For å lese diverse konfigurasjoner, f. eks. IP adressen til apparatet

*) Passord må stå til "**Ja**"

Programmerbare taster

Apparatet har 20 taster hvor av 12 av dem (R1- R12) kan programmeres for direktevalgstaster eller opptattmarkering. De andre 8 tastene har faste funksjonstjenester.

Telcom Europe IP		
R2	•	R12
R1	•	R11
Meny	•	R10
Navnesøk	•	R9
Viderekople	•	R8
Melding	•	R7
Overføre	•	R6
Spørreanrop	•	R5
L2	•	R4
L1	•	R3

Forklaring til de 8 faste funksjonstaster:

Meny	For å aktivere diverse tjenester
Navnesøk	For å søk navn i sentralensdatabase
Viderekople	Blinker når apparatet er viderekoplet
Melding	Lyser når det lagt igjen melding i talepostkassa di
Overføre	For å overføre anrop
Spørreanrop	For å utføre et spørreanrop
L1	For inn/utgående samtaler
L2	For inn/utgående samtaler

Programmering av R1- R12 for direktevalgstaster eller opptattmarkering gjøres slik:

- Flytt markøren til **Innstillinger** ved å trykke venstre pil (←)
- Trykk **Velg**, og følg instruksene du får
 - Husk å legge til 0 foran nummeret dersom du vil programmere et eksternt nummer.
- Trykk **Avslutt** når du er ferdig med programmering.

Web server

IP telefonen har en innebygd webserver slik at noen av apparatets innhold kan leses via en web leser. Man har da muligheter til å gjøre enkle tilpasninger, som for eksempel programmere tastene, endre hørevolum og passord. For å få tilgang til apparater via en web leser, f. eks. MS Internet Explorer, trenger du IP adressen til apparatet. IP adressen finner du slik:

Flytt markøren til **Innstillinger** ved å trykke venstre pil (←).

Bla ned til **Nettverk** og trykk på **Velg**.

På linje 3 kan du lese IP adressen til apparatet.

I adressefeltet på web leseren din oppgir du denne IP adressen. Web leseren vil vise en ny side som ser slikt ut:



Standard passord er *Welcome*. Etter innlegging av passordet, får du en ny side, og nå kan du gjøre de endringene du ønsker.

